

Dance, Dance Dance



Dance

IP-121 サイドチェア
W506×D519×H764×SH422

ブナ ウォールナット
66,000 77,000



Dance Dance

IP-122 アームチェア
W513×D519×H764×SH422×AH601

ブナ ウォールナット
77,000 88,000



Dance

IP-121F サイドチェア
W506×D519×H764×SH422


張り込み
F1 88,000
F2 93,500
L1 104,500
L2 110,000



Dance Dance

IP-122F アームチェア
W513×D519×H764×SH422×AH601

張り込み
F1 99,000
F2 104,500
L1 115,500
L2 121,000



ブナ ナチュラルホワイト
ブナ スノーホワイト
ブナ ミディアムグレー
ブナ チャコールグレー
ウォールナット クリア



L1 エンボス 40202
L1 エンボス 40242
L1 エンボス 40243
L1 エンボス 40204
L1 エンボス 40205
L1 エンボス 40206
L1 エンボス 40209
L1 エンボス 40210
L1 エンボス 40215
L1 エンボス 40216



ステンレス
磨き